



# Conociendo tu teléfono móvil



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



Fundación  
**Saldarriaga**  
Concha

# 1

# Pantalla táctil

La parte frontal del teléfono es una pantalla que responde al tacto. Aquí es donde verás las aplicaciones, mensajes, fotos y todo lo que haces en tu teléfono. Puedes deslizar, tocar o mantener presionado para interactuar con el dispositivo.



## Uso:

Para navegar por tu teléfono, usa los dedos para deslizar y seleccionar opciones.

# 2

# Botón de encendido

Generalmente se encuentra en el costado derecho o superior del teléfono. Sirve para encender y apagar la pantalla, o para apagar el teléfono completamente.



## Uso:

Presiona brevemente para encender o apagar la pantalla. Mantén presionado unos segundos para apagar el teléfono.

# 3

## Botones de volumen

Son **dos botones** ubicados en el lateral izquierdo o derecho del teléfono, dependiendo del modelo.



Estos controlan el volumen de llamadas, música y notificaciones.

### Uso:

Presiona el botón superior para subir el volumen y el inferior para bajarlo.

# 4

## Puerto de carga

Es la ranura en la parte inferior del teléfono donde **conectas el cable para cargar la batería**.

Algunos teléfonos usan puertos USB-C o micro-USB.



### Uso:

Conecta el cable en este puerto y luego el enchufe a la corriente para cargar tu teléfono.

# 5

## Cámara frontal



Pequeño lente ubicado en la parte superior de la pantalla. Es la cámara que se usa para selfies y videollamadas.

# 6

## Cámara trasera

Cámara trasera



Esta cámara está en la **parte de atrás del teléfono**. Suelen ser de mayor calidad y se usa para tomar fotos y videos normales.

### Uso:

Abre la aplicación de cámara y apunta hacia lo que quieras fotografiar.

# 7

## Micrófono



El micrófono está en la **parte inferior del teléfono**, cerca del puerto de carga. Lo utilizas para hablar en llamadas o grabar notas de voz.

### Uso:

Asegúrate de no cubrir el micrófono con la mano durante una llamada para que te escuchen claramente.

# 8

## Altavoz

Está en la **parte inferior del teléfono** o **a veces en la parte trasera**.






El altavoz emite sonido durante llamadas en altavoz, música o videos.

### Uso:

Si quieres que el sonido sea más alto o usar el teléfono como manos libres, el altavoz te permitirá escuchar sin necesidad de auriculares.


# 9

## Ranura para la tarjeta SIM



**La SIM** es la tarjeta que permite que el teléfono se conecte a una red de telefonía móvil.

La ranura suele estar en un lado del teléfono y requiere una **herramienta pequeña para abrirla**.



### Uso:


Inserta tu tarjeta SIM aquí para poder realizar llamadas y usar datos móviles.

# 10

## Sensor de huella digital

Algunos teléfonos tienen un **sensor** en la parte trasera o en el botón de inicio.

Este sensor te permite desbloquear el teléfono usando tu huella.



### Uso:

Coloca tu dedo sobre el sensor para desbloquear el teléfono de forma segura.